

## Demirleme sahaları:

### 1 nolu Demir Sahası

- Tehlikeli madde taşımayan gemiler,
- Askeri gemiler,

### 2 nolu Demir Sahası

- Uzun süre demirde kalacak gemiler,
- Askeri gemiler,

### 3 nolu Demir Sahası

- Tehlikeli madde taşıyan gemiler,
- Nükleer güçle çalışan askeri gemiler,
- Karantina altına alınacak gemiler,
- Gazdan arındırma işlemi yapacak gemiler,

### 4 nolu Demir Sahası ve Geçici Demirleme Sahası

- Yatlar





a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli yük taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, ařađıdaki koordinatların oluřturduđu deniz alanıdır.

- 1) 36° 38' 54" K – 029° 06' 12" D
- 2) 36° 38' 45" K – 029° 06' 33" D
- 3) 36° 39' 00" K – 029° 06' 42" D
- 4) 36° 39' 06" K – 029° 06' 30" D

b) 2 nolu demirleme sahası: Uzun süre demirde kalacak gemiler ve askeri gemilerin demirleme sahası, ařađıdaki koordinatların oluřturduđu deniz alanıdır.

- 1) 36° 39' 54" K – 029° 03' 21" D
- 2) 36° 39' 24" K – 029° 03' 45" D
- 3) 36° 39' 42" K – 029° 04' 00" D
- 4) 36° 40' 12" K – 029° 03' 36" D

c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli yük taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası ařađıdaki koordinatların oluřturduđu deniz alanıdır.

- 1) 36° 40' 06" K – 029° 02' 54" D
- 2) 36° 39' 54" K – 029° 03' 18" D
- 3) 36° 40' 12" K – 029° 03' 30" D
- 4) 36° 40' 21" K – 029° 03' 06" D

ç) 4 nolu demirleme sahası: Yatların demirleme sahası, ařađıdaki koordinatların oluřturduđu deniz alanıdır.

- 1) 36° 38' 42" K – 029° 06' 29" D
- 2) 36° 38' 40" K – 029° 06' 50" D
- 3) 36° 38' 14" K – 029° 06' 25" D
- 4) 36° 38' 10" K – 029° 06' 40" D

d) Geçici demirleme sahası: Yatların demirleme sahası, ařađıdaki koordinatların oluřturduđu deniz alanıdır.

- 1) 36° 37' 37,04" K – 029° 06' 23,35" D
- 2) 36° 37' 33,19" K – 029° 06' 31,27" D
- 3) 36° 37' 58,26" K – 029° 06' 41,32" D
- 4) 36° 37' 55,37" K – 029° 06' 46,87" D
- 5) 36° 38' 07,13" K – 029° 06' 39,78" D
- 6) 36° 38' 06,51" K – 029° 06' 49,52" D

#### **Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri**

36° 39' 00" K – 029° 05' 00" D